



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Pisos Vinílicos

Os pisos vinílicos da **Luzzo Revestimentos** são produzidos com altos padrões de qualidade e possuem garantia contra defeitos de fabricação, desde que estejam instalados e conservados de acordo com os manuais da empresa.

Defeitos ou necessidade de troca do produto deve ser observado antes da instalação do mesmo. Por isso, indicamos que o cliente confira a referência, tamanho, tonalidade e qualidade do produto no momento da entrega. Em caso de reclamação, o cliente deverá apresentar a nota fiscal da mercadoria. Lembramos que a boa qualidade da instalação está diretamente ligada ao profissional envolvido. Contrate profissionais qualificados para o serviço.

CUIDADOS ESSENCIAIS ANTES DA INSTALAÇÃO

■ Armazenamento

- Certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas: local coberto e fechado, ventilado, com temperatura constante entre 15º e 27ºC.
- Respeite o empilhamento máximo das caixas - informação impressa na embalagem.
- Lembre-se de deixar a caixa totalmente aberta, com os pisos vinílicos soltos, no mesmo local da aplicação, por 48h antes da instalação para ambientá-los.

Segurança na instalação

Para realizar a instalação, indica-se o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

■ Contrapiso

■ TIPOS DE CONTRAPISO INDICADOS:

- Cimentícios
- Pedras naturais e/ou sintéticas
- Cerâmicas: Necessário regularizar os rejuntamentos
- Porcelanato: Necessário regularizar os rejuntamentos

- NÃO RECOMENDAMOS a instalação do piso vinílico em contrapisos de madeira (tais como tábua corrida, parquet, taco, carpete de madeira e outros), pisos vinílicos, carpete têxtil ou outros pisos flutuantes. Nesses casos, os revestimentos devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada.

EM CASO DE CONTRAPISO COM MADEIRA, TACOS OU PISOS FLUTUANTES, ESTES DEVEM SER RETIRADOS PARA UMA NOVA BASE SER PREPARADA.

VERIFIQUE O CONTRAPISO

A superfície onde será instalado o revestimento deverá estar limpa, plana, seca, firme, livre de umidade, e se necessário, impermeabilizada.

Em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos os pontos não estiverem de acordo, pois causará problemas futuros.

■ CORRIJAS AS IMPERFEIÇÕES

Caso o contrapiso apresente irregularidades e outros problemas, ele deverá ser corrigido adequadamente.

- **ATENÇÃO:** Conforme norma de desempenho NBR 15575-3:2013, o conforto antropodinâmico é limitado ao desvio de planicidade ≤ 3 mm a cada 2 metros lineares, verificado desníveis superiores aos parâmetros informados, será necessário planificar e/ou nivelar o contrapiso aplicando Ultraplan Eco da MAPEI. Devem ser reparadas as eventuais fissuras e imperfeições do contrapiso por meio de procedimentos e produtos apropriados.

ATENÇÃO PARA NORMA NBR14917-2 2017:

“A base com assentamento em concreto ou contrapiso de argamassa não pode ter superfície com acabamento obtido pelo lançamento de cimento puro, alisado com colher de pedreiro, sobre a base desempenada ainda úmida (comumente denominada cimento queimado)”. Caso tenha este acabamento, a base deve ser apicoada (picada ou desbastada com martelo e talhadeira) e deve ser efetuada uma nova regularização.

SE O PISO FOR...

- Cimentício: Verifique inconformidades. A sugestão é repará-las e proceder com regularização autonivelante, como Ultraplan eco da MAPEI ou regularização espatulada como Planiprep SC da MAPEI.
- Cerâmico: Regularização com autonivelante, como Ultraplan eco da MAPEI.

**SIGA AS
INSTRUÇÕES
DE APLICAÇÃO
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DO FABRICANTE
DAS MASSAS DE
REGULARIZAÇÃO
MAPEI.**

■ Umidade

O teor de umidade deve ser controlado previamente na instalação. Se o piso for instalado sobre contrapiso úmido, a água não conseguirá evaporar, podendo ocorrer bolhas ou até mesmo o descolamento do produto. A umidade máxima deve ser de 2,5%, conforme cita a norma ABNT NBR 14917-2:2017. Caso contrário, se houver um com teor de umidade residual acima do recomendado, considere a aplicação de barreira de vapor de umidade Planiseal VS Fast da MAPEI para adequar essas bases para a subsequente instalação do revestimento, conforme indicações do fabricante MAPEI.

EM CASO DE
CONTRAPISO COM
INFILTRAÇÃO OU
UMIDADE CONSTANTE,
CONSULTE
FABRICANTES DE
PRODUTO PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO,
COMO A MAPEI.

VERIFIQUE A UMIDADE

É recomendado que se realize medição de umidade com aparelho de carbureto de cálcio, ou aparelho de impedância elétrica com conversões as medições de carbureto de cálcio.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

■ Sistema de Cola - Linha Comfort e Office

- 1** Verifique os cuidados básicos antes da instalação listados nas páginas 3 a 6. É de suma importância que tudo seja preparado de acordo para evitar problemas futuros.
- 2** Planeje e marque a distribuição das régua antes de instalar. Iniciando a marcação no alinhamento da parede. Confirme a paginação e o sentido escolhido pelo cliente.
- 3** Para colagem é necessário utilizar o adesivo Ultrabond Eco 4 LVT, da marca MAPEI, que garantem a instalação segura dos pisos. A garantia Luzzo Revestimentos só é válida com a utilização desse adesivo. Leia as indicações de uso do adesivo Ultrabond eco 4 LVT da MAPEI, antes de proceder com a instalação.

UTILIZE UMA
DESEMPENADEIRA
DENTADA ESPECÍFICA
PARA APLICAÇÃO DE
ADESIVO VINÍLICOS,
ESPATULA Nº 1 DA
MAPEI. ISSO EVITARÁ
DESPERDÍCIO
DE ADESIVO E
TERÁ MELHOR
DESEMPENHO.

■ Sistema de Cola - Linha Comfort e Office

4 Inicie a colocação das régua a partir do ponto demarcado. Lembre-se de que a primeira régua da segunda fileira não deve estar alinhada à régua da fileira anterior, em vez disso, coloque-a de forma desencontrada.

5 Instale primeiro todas as régua inteiras em todo o ambiente, deixando recortes para a fase de acabamento final.

Quando não houver espaço para instalar uma régua inteira, posicione régua soltas sobre as régua próximas às paredes. Encoste essas régua soltas e, com o auxílio de um estilete, copie os recortes. Dobre cada uma das régua para trás, corte a sobra - utilize estilete golfinho - e encaixe no devido espaço.

■ Sistema de Cola - Linha Comfort e Office

7 Após o procedimento, alise as réguas com uma régua de madeira revestida com carpete ou rolo compressor para que fiquem bem aderidas ao contrapiso. E instale os rodapés e demais acessórios.

8 Finalizado todo o processo de instalação, remova os resíduos referente ao trabalho com um pano umedecido bem torcido. Para garantir a qualidade da instalação, a primeira limpeza com produtos no piso deve ser feita apenas 5 dias depois de instalado.

EM CASO DE MANCHAS, A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA O QUANTO ANTES - SE POSSÍVEL COM A MANCHA AINDA FRESCA -, SEGUIDA DE UM ENXÁGUE COM ÁGUA LIMPA.

ATENÇÃO

Após 5 dias da instalação, remova todo o tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio. Passe no piso instalado um pano limpo umedecido e bem torcido com água em solução de detergente neutro, logo após com um pano seco, repasse para remover a água restante.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Pisos Vinílicos

CUIDADOS NO DIA A DIA

- Utilize feltros protetores nos pés de cadeiras e mesas para evitar danos ao piso. Cadeiras móveis deverão conter somente rodas de poliuretano.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher a SUJEIRA, desta forma reduz o fluxo de poeira.
- Não deixe pontas de cigarros, brasas de lareira ou produtos com alta temperatura sobre o piso, pois podem danificar o produto.
- Realize limpeza frequente: Varra e passe o aspirador de pó para garantir que todo o pó e sujeira sejam removidos. Após, utilize um esfregão ou pano bem torcido para limpar a superfície, com detergente neutro e água limpa. Utilize uma flanela seca para retirar o excesso de umidade e dar um acabamento final.
- Evite umidade. Nunca jogue água para limpar o piso, sempre utilize pano umedecido.
- Para restaurar o brilho, utilize CERA acrylic. Mas lembre-se, a frequência na utilização de cera pode acarretar excessos prejudicando a apresentação do PISO, de preferência a produtos de limpeza e revitalização específicos para pisos vinílicos.
- Não utilize ceras, solventes ou produtos de limpeza derivados de petrolic ou silicone. Produtos abrasivos como palha de aço e outros não são recomendados.
- Seque prontamente o piso em caso de derramamentos de líquidos.
- Não deixe o seu PISO EXPOSTO a luz do sol, pode ocasionar com o tempo a perda gradativa de cor - recomendamos, o produto **Mapecoat Mapei** para proteção dos raios ultravioletas. Grandes oscilações de temperaturas podem impactar nas juntas do produto.

Somos especialistas em revestimentos especiais.

Consulte nossa linha de produtos, acesse:

www.luzzo.com.br

LUZZO
REVESTIMENTOS